PHA2000 External Gear 消除齿部磕碰伤

KEIPER

PHA2000 External Gear 消除齿部磕碰伤

负责人: 张少朋

团队成员: 汪之杰 许永清 张文 周鹏

支持成员: 曾育辉 吴佳 刘昊靖



问题描述: 现状及目标

项目背景:

PHA2000 External Gear: 在2020年3月接到客户VTA投诉发现零件齿形上有磕碰伤,迅速在后道启动GP12发现严重磕碰伤零件比较多,不良率很高。针对此情况,精冲团队迅速成立的分析小组,研究方案争取找到根本原因消除磕碰伤。










目前,PHA2000 外齿在水涡流之后进行100%的磕碰伤检查,其中3月和6月份零件的平均磕碰率高达7.86%。(4月、5月未生产)



M 数据收集

如下表所示P0-31558-01零件20年3月至12月总计**遏制工时466Hour**,平均遏制**CT为5.98秒**。(其中4、5、12月份未生产,故没有数据)

月份	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	总计
工时统计/h	25. 5	0	0	20	99	72	65. 5	69	115	0	466
零件数量/个	10787	0	0	10403	49298	58754	39682	46342	65174	0	280440
CT/秒	8. 51	0. 00	0. 00	6. 92	7. 39	7. 23	10. 21	5. 36	6. 35	0. 00	5. 98

A原因分析


经过团队分析确认零件磕碰主要原因如下:

- 1、精冲时零件的下料速度过快
- 2、零件掉落时接触到的门板过硬



改进

改进一:下料方式由能量巨大的吹气下料,改为速度较慢的机械手移动臂下料,有效的降低的零件下料的 初速度。



吹气下料


移动臂下料



改进二:对下料过程中零件可能可碰到的门板进行软化处理,零件"软着陆"降低磕碰机率。




零件"着陆点"软化



移动臂下料

C改善前后对比

由数据可知,吹气下料改为移动臂下料后磕碰比率由7.86%降为2.28%,将门板软化后彻底消除了零件的磕碰伤。



成果展示: 节约计算

PHA2000 External Gear年21需求量预计581000pcs,

按照0.56元每件, Ct为5.98秒, 不良率7.86%计算,

报废成本可节约:

581000件X0.56元/件X7.86%=25573.3元

人工成本可节约:

581000件X5.98秒÷3600秒X48元=46325元

改造成本: 3000元

25573.3元+55776元-3000元=68898.3元


21年预计节约成本6.9万元

Conclusion:




成果展示: 经验推广

改善后,由于效果显著将成功经验分享给PHA3000 外齿、PHA3000OP外齿等齿部容易磕碰的项目,具有可观的经济性。 将获得的经验教训编入到经验数据库中,并推广到类似的产品检验。



P1-01573-01



4111765

KEIPER

Thanks!